

PARAMETRAGE DES BUZZERS HF



Avec la touche 17, mettez-vous en Mode « Set Max ID »

Avec les touches 7 et 15, réglez le nombre de buzzers gérés au total, puis touche 5 (Start)

Avec la touche 17, mettez-vous en Mode « Set Buzz ID »

Avec les touches 7 et 15, choisissez le Numéro du buzzer à régler

Appuyez sur la touche 5 (Start) : >>> apparaîtra dans l'écran

Allumez le buzzer (On/Off ou remise pile) en maintenant le buzzer enfoncé.

Le buzzer doit clignoter Rouge/Vert très rapidement, OK dans l'écran du contrôleur

Répétez les opérations pour les autres buzzers.

NOTE : pour les buzzers avec touches ABCD, vous pouvez utiliser la procédure suivante :

Touche B maintenue enfoncée, puis buzzer enfoncé à la place de la remise Pile