

MANUEL HITBOX

On entre dans les menus avec la touche CARRÉ

On navigue dans les menus et d'un menu à l'autre avec les flèches

On valide et sort des menus avec la touche ROND

DÉFINIR le nombre de buzzers : F7

DÉFINIR le temps de jeu : F4

DÉFINIR le temps d'allumage de chaque buzzer : F5

NE PAS UTILISER F3 ET F6

Pour programmer un buzzer : F2

Choisir le numéro, appuyer et maintenir la pression sur le Buzzer jusqu'à ce qu'il passe au rouge.

Pour la télécommande, choisir le numéro 0 et appuyer sur Play